



ellia

REPOS SPIRITUEL

ARM-260

Créez un environnement parfait avec les huiles essentielles et les diffuseurs Ellia.

Nos diffuseurs sont magnifiques et répandent le parfum des huiles essentielles Ellia dans l'air pour vous aider à alléger votre stress, améliorer votre clarté mentale et apaiser votre corps et votre esprit. Les diffuseurs Ellia sont des objets fonctionnels et magnifiques qui embellissent naturellement votre intérieur.


ENREGISTREZ VOTRE DIFFUSEUR

Enregistrez votre diffuseur pour garantir les avantages de la garantie (même si vous perdez votre reçu). Cela permet aussi de vous aider plus facilement en cas de problème avec votre produit.

www.homedics.com/product-registration



COMPOSANTS ET ACCESSOIRES



- A – Couverture externe
- B – Couverture interne
- C – Socle du diffuseur
- D – Bouchon de sécurité
- E – Réducteur d'orifice
- F – Mèche
- G – Huile essentielle
- H – Outil de réducteur d'orifice

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS UNIQUES

Diffuseur d'aromathérapie mural

Diffuse un arôme naturel pour améliorer votre humeur.

Veilleuse

Réglages bas, moyen et haut.

Durée de fonctionnement

Jusqu'à 2 semaines en continu ou 1 mois par intermittence.

Fonctionne sans eau

Le parfum se diffuse directement par le flacon et la mèche.

Se branche directement dans le mur

Facile à utiliser, sans effort, entretien minime.

MODE D'EMPLOI



1. Retirer le couvercle externe du socle. Retirer le couvercle interne du compartiment.
2. Retirer le réducteur d'orifice du flacon d'huile à l'aide de l'outil de retrait du réducteur d'orifice. Insérer la mèche dans la bouteille d'huile.
3. Placer le flacon d'huile à la verticale dans le compartiment et replacer les couvercles interne et externe. Faire tourner le couvercle interne pour le verrouiller en position.
4. Brancher le diffuseur dans la prise murale en le maintenant en position verticale.
5. Procéder aux réglages d'arôme et de lumière.


Arôme

Le diffuseur a deux options d'arôme. Appuyer une fois sur AROMA pour un arôme intermittent, qui fonctionnera jusqu'à un mois. Un voyant bleu indique le réglage intermittent. Appuyer une fois de plus sur AROMA pour un arôme continu, qui fonctionnera jusqu'à deux semaines. Un voyant vert indique le réglage continu. Appuyer une troisième fois pour désactiver la fonction d'arôme.

Lumière

Appuyer une fois sur LIGHT pour allumer la lumière au réglage fort. Appuyer une deuxième fois pour un réglage moyen de la lumière. Appuyer une troisième fois pour un réglage bas de la lumière. Appuyer une quatrième fois pour désactiver la fonction de lumière. Si le diffuseur est branché dans une prise munie d'un disjoncteur différentiel de fuite à la terre, veiller à tester le circuit régulièrement.

Ne pas modifier les commandes du diffuseur.



HUILES ESSENTIELLES

Rendez-nous visite en ligne pour faire le plein d'huiles essentielles Ellia, y compris nos fragrances uniques et nos mélanges exclusifs.

www.ellia.com

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

1. Avant de nettoyer l'appareil, le mettre hors tension et le débrancher de la prise.
2. Retirer les couvercles externe et interne.
3. Utiliser un chiffon doux pour essuyer l'intérieur et la surface du diffuseur et des couvercles.

Ce diffuseur est conçu pour être utilisé avec une bouteille d'huile essentielle en verre de 15 ml Ellia et une mèche Ellia.

Nettoyage de la surface

Nettoyer la surface du diffuseur avec un chiffon doux propre et humide aussi souvent que nécessaire.

DÉPANNAGE

Problème	Cause possible	Solution
Pas d'arôme	L'appareil n'est pas alimenté	Brancher le diffuseur et appuyer sur le bouton d'arôme
Pas d'odeur	La bouteille d'huile essentielle est vide	Remplacer la bouteille d'huile essentielle

LA GAMME ELLIA™

Notre gamme de produits qui s'inspirent de la nature est conçue pour agrémenter votre style de vie et votre décor. Lorsque vous aurez découvert notre diffuseur Ellia, vous en voudrez un pour chaque pièce de votre domicile. Agrandissez votre collection Ellia ou offrez un cadeau qui sera apprécié.

Découvrez toute notre gamme de produits à www.ellia.com.

CONTACTEZ-NOUS

Vous avez des questions ou un problème? Nous sommes là pour vous aider. Contactez un représentant des Relations avec les consommateurs par téléphone ou par courriel pour obtenir une réponse à vos questions. Veuillez avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

Coordonnées du service après-vente aux États Unis

courriel : cservice@ellia.com

téléphone : 1.248.863.3160

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
(heure normale de l'Est)

Coordonnées du service après-vente au Canada

courriel : cservice@homedicsgroup.ca

téléphone : 1.888.225.7378

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
(heure normale de l'Est)



GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Pour obtenir des informations détaillées sur la garantie, visitez : www.ellia.com

Pour obtenir un service de garantie sur le produit Ellia, contacter un représentant du Service à la clientèle au 1-800-466-3342 ou en utilisant l'adresse de courriel indiquée pour le pays de résidence. Prière d'avoir le numéro de modèle du produit à disposition.

Coordonnées du service après-vente aux États Unis

courriel : cservice@ellia.com

téléphone : 1.248.863.3160

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h
(heure normale de l'Est)

Coordonnées du service après-vente au Canada

courriel : cservice@homedicsgroup.ca

téléphone : 1.888.225.7378

Du lundi au vendredi de 8 h 30 à 17 h
(heure normale de l'Est)

DÉCLARATIONS DE LA FCC ET D'IC

Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites applicables aux appareils numériques de Classe B, conformément à la Partie 15 du règlement de la FCC et à CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B). Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle.

Cet appareil génère, utilise et peut émettre une énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio.

Il n'est toutefois pas garanti que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière.

Si cet appareil provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant l'appareil et en le rallumant, il est recommandé d'essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Brancher l'appareil dans une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est branché.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Les changements ou modifications non expressément approuvés par HoMedics peuvent annuler l'autorisation d'utiliser cet équipement.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

AVERTISSEMENT – Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des mesures de sécurité de base doivent toujours être suivies, dont les suivantes :

- a) Lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- b) Pour réduire le risque de blessure, une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un produit est utilisé à proximité d'enfants.
- c) Ne pas mettre les doigts ou les mains dans l'appareil.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

LORS DE L'UTILISATION DE PRODUITS ÉLECTRIQUES, EN PARTICULIER LORSQUE DES ENFANTS SONT PRÉSENTS, DES MESURES DE SÉCURITÉ DE BASE DOIVENT TOUJOURS ÊTRE SUIVIES, DONT LES SUIVANTES :

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION

- Toujours placer le diffuseur sur une surface plate et ferme. Il est recommandé de placer une protection ou une base imperméable sous le diffuseur. Ne jamais placer l'humidificateur sur un tapis, de la moquette ou un revêtement de sol qui pourraient être endommagés suite à une exposition à de l'eau ou de l'humidité.
- Toujours débrancher l'appareil de la prise électrique immédiatement après l'utilisation et avant de le nettoyer.
- NE PAS toucher un appareil qui est tombé dans l'eau. Le débrancher immédiatement.
- NE PAS placer ou immerger l'appareil dans de l'eau ou un autre liquide.
- NE PAS utiliser d'eau à une température supérieure à 30 °C (86 °F).
- Utiliser cet appareil uniquement pour l'usage prévu décrit dans ce document, le guide de démarrage rapide et le guide de l'utilisateur.
- Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par Ellia ou HoMedics, en particulier tout accessoire non fourni avec cet appareil.
- NE JAMAIS laisser tomber ou insérer d'objet dans une ouverture de l'appareil.
- NE PAS placer le diffuseur près de sources de chaleur, telles qu'une cuisinière.
- Toujours garder le cordon à l'écart des sources de température élevée et des flammes.
- Pour débrancher l'appareil, l'éteindre, puis retirer la fiche de la prise électrique.
- NE PAS utiliser à l'extérieur. Réservé à une utilisation en intérieur.
- Ne jamais couvrir l'appareil pendant son fonctionnement.
- Si le cordon subit des dommages, cesser immédiatement d'utiliser ce produit et contacter le service à la clientèle de Ellia (voir la section Garantie pour obtenir les coordonnées du service à la clientèle).
- Effectuer régulièrement l'entretien de la membrane à ultrasons.
- Ne jamais utiliser de détergent pour nettoyer la membrane à ultrasons.
- Ne jamais nettoyer la membrane à ultrasons en la grattant avec un objet dur.
- Ne jamais tenter de régler ou de réparer l'appareil. Les réparations ne doivent être réalisées que par des professionnels qualifiés.
- Arrêter d'utiliser l'appareil en cas d'odeur ou de bruit inhabituels.
- Débrancher l'appareil lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Ne pas toucher l'eau ni toute autre partie recouverte d'eau de l'appareil lorsqu'il est allumé ou branché.
- Ne pas laver, ajuster, régler ou déplacer l'appareil sans l'avoir préalablement débranché de la prise électrique.
- Garder cet appareil hors de portée des enfants.