

ellia

RETIRO

ARM-260

Cree su ambiente perfecto con los Aceites Esenciales y Difusores Ellia

Nuestros hermosos difusores elevan gentilmente el aroma de los Aceites Esenciales Ellia al aire para ayudarle a reducir el estrés, estimular la claridad mental y relajar su cuerpo y su mente. Los Difusores Ellia son piezas decorativas bellas y funcionales que añaden un estilo natural a su casa.


REGISTRE SU DIFUSOR

Registrar su difusor asegura los beneficios de su garantía (incluso si pierde su recibo de compra). También nos facilita el ayudarle si llega a tener algún problema con su producto.

www.homedics.com/product-registration



PARTES Y COMPONENTES



- A – Cubierta exterior
- B – Cubierta interior
- C – Base del difusor
- D – Tapa de seguridad
- E – Reductor de orificio
- F – Mecha
- G – Aceite esencial
- H – Herramienta reductora de orificio

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ÚNICAS

Difusor de Aroma de Pared

Distribuye un aroma natural para mejorar su ánimo.

Luz nocturna

Ajustes bajo, medio y alto.

Tiempo de funcionamiento

Hasta 2 semanas de funcionamiento continuo o un mes intermitente.


Funciona sin agua

Difunde el aroma directamente desde la botella de aceite y la mecha.

Se conecta directamente a la pared

Fácil, sencillo de usar y de bajo mantenimiento.

CÓMO UTILIZAR EL DIFUSOR



1. Quite la cubierta exterior de la base. Quite la cubierta interior de la cámara.
2. Quite el reductor del orificio de la botella de aceite usando la herramienta para quitar el reductor del orificio. Inserte la mecha en la botella de aceite.

3. Coloque la botella de aceite en posición vertical y reemplace la cubierta interior y la exterior. Gire para asegurar la cubierta interior en su lugar.
4. Conecte el difusor en el enchufe de pared, manteniéndolo en posición vertical.
5. Elija su aroma y encienda el ajuste.


Aroma

Su difusor tiene dos opciones de aroma. Oprima AROMA una vez para tener aroma de forma intermitente, que funcionará hasta durante un mes. Una luz azul indica la configuración intermitente. Oprima otra vez para tener aroma de forma continua, que funcionará hasta durante dos semanas. Una luz verde indica la configuración continua. Oprima una tercera vez para apagar la función de aroma.

Luz

Oprima LIGHT (LUZ) una vez para encender la luz en su configuración alta. Oprima una segunda vez para la configuración de luz media. Oprima una tercera vez para activar la configuración de luz baja. Oprima una cuarta vez para apagar la luz. Si el difusor está conectado a un enchufe GFCI, asegúrese de probar el circuito periódicamente.

No interfiera con los controles de su difusor.



LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Antes de limpiar la unidad, apáguela y desenchúfela del tomacorriente.
2. Quite las cubiertas exterior e interior.
3. Use un paño suave para sacudir el interior y la superficie del difusor y de las cubiertas.

El difusor está diseñado para usarse con una botella de vidrio de aceite esencial Ellia de 15 ml y una mecha Ellia.

Para limpiar la superficie

Limpie la superficie de su difusor con un paño suave limpio y húmedo tan a menudo como sea necesario.



ACEITES ESENCIALES

Visítenos en línea para adquirir sus Aceites Esenciales Ellia favoritos, incluyendo nuestros aromas de una sola nota y mezclas exclusivas.

www.ellia.com

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema	Posible causa	Solución
No hay aroma	La unidad no tiene energía	Conecte el difusor y presione el botón de aroma
No hay olor	La botella de aceite esencial está vacía	Reemplace la botella de aceite esencial

LA FAMILIA ELLIA™

Nuestro rango de productos inspirados en la ecología están diseñados para destacar su estilo de vida y decoración. Una vez que pruebe el difusor Ellia, deseará uno para cada habitación de su casa. Enriquezca su propia colección Ellia o cómprelo como un original regalo para alguien.

Explore la familia completa de productos en www.ellia.com.

CONTÁCTENOS

¿Preguntas o comentarios? Estamos aquí para ayudarle. Póngase en contacto con un representante de Relaciones con el Cliente por teléfono o por correo electrónico para responder cualquier pregunta que tenga. Asegúrese de tener a la mano el número de modelo de su producto.

Para servicio en EUA

Correo electrónico: cservice@ellia.com

teléfono: 1.248.863.3160

De lunes a viernes de 8:30 am a 7:00 pm
hora del ESTE.

Para servicio en Canadá

Correo electrónico: cservice@homedicsgroup.ca

teléfono: 1.888.225.7378

De lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm
hora del ESTE.



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para ver las instrucciones detalladas de la garantía, visite www.ellia.com.

Para obtener el servicio de garantía en su producto Ellia, comuníquese con un Representante de Relaciones con el Cliente al número de teléfono o a la dirección de correo electrónico de su país de residencia.. Asegúrese de tener a la mano el número de modelo del producto.

Para servicio en EUA

Correo electrónico: cservice@ellia.com

teléfono: 1.248.863.3160

De lunes a viernes de 8:30 am a 7:00 pm
hora del ESTE.

Para servicio en Canadá

Correo electrónico: cservice@homedicsgroup.ca

teléfono: 1.888.225.7378

De lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm
hora del ESTE.

DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LA FCC Y CON IC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de FCC y CAN ICES-3 (B) /NMB-3 (B). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia y, si no se instala y se utiliza según las instrucciones que le acompañan, puede ocasionar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio

Sin embargo, no hay garantías de que no ocurra interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y TV para obtener ayuda.

Cualesquiera cambios o modificaciones no aprobados expresamente por HoMedics podrían anular la capacidad del usuario para operar el equipo.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA – Al usar productos eléctricos se deben seguir siempre precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- a) Lea todas las instrucciones antes de usar el producto.
- b) Para reducir el riesgo de lesiones, es necesario mantener una

vigilancia estrecha cuando este producto es usado cerca de niños.

- c) No meta los dedos o las manos dentro del producto.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

- Ponga siempre el difusor en una superficie firme y plana. Se recomienda poner una estera o una almohadilla resistente al agua debajo del difusor. Nunca lo coloque sobre un tapete o una alfombra, o sobre un piso terminado que pueda ser dañado por la exposición al agua o a la humedad.
- Siempre desenchufe la unidad del tomacorriente inmediatamente después de utilizarla, y antes de limpiarla.
- NO intente agarrar una unidad que haya caído en el agua. Desenchúfela inmediatamente.
- NO la ponga ni la deje caer en agua o en otros líquidos.
- NO use agua por encima de los 30°C (86°F).
- Utilice esta unidad sólo para el uso previsto que se describe en este documento, en la guía de inicio rápido, y en la guía del usuario.
- No utilice accesorios no recomendados por Ellia o HoMedics; en especial accesorios no provistos con esta unidad.
- NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NO coloque el difusor cerca de fuentes de calor, como por ejemplo una estufa.
- Siempre mantenga el cable alejado de las altas temperaturas y del fuego.
- Para desconectar, ponga todos los controles en la posición de apagado "off", y a continuación, quite el enchufe del tomacorriente.
- NO lo utilice en exteriores. Para uso en interiores únicamente.
- Nunca cubra la unidad mientras se encuentre en funcionamiento.
- Si se dañan el cable, debe suspender el uso de este producto de inmediato, y ponerse en contacto con relaciones con el cliente de Ellia (vaya a la sección de Garantía para ver la información de contacto de relaciones con el cliente).
- Lleve a cabo el mantenimiento regular de la membrana ultrasónica.
- Nunca use detergente para limpiar la membrana ultrasónica.
- Nunca limpie la membrana ultrasónica raspándola con un objeto duro.
- No trate de ajustar ni de reparar la unidad. El mantenimiento debe ser realizado por personal profesional o calificado.
- Deje de usar esta unidad si hay un ruido o un olor extraño.
- Desenchufe la unidad cuando no esté en uso durante un largo periodo de tiempo.
- No toque el agua ni ninguna parte de la unidad que esté cubierta por agua mientras la unidad esté encendida o enchufada.
- No lave, ajuste ni mueva esta unidad sin desconectarla del tomacorriente.
- Mantenga esta unidad fuera del alcance de los niños.