



ellia

ENLIVEN

ARM-950

Cree su ambiente perfecto con los Aceites Esenciales y Difusores Ellia.

Nuestros hermosos difusores elevan gentilmente el aroma de los Aceites Esenciales Ellia al aire para ayudarle a reducir el estrés, estimular la claridad mental y relajar su cuerpo y su mente. Los Difusores Ellia son piezas decorativas bellas y funcionales que añaden un estilo natural a su casa.




REGISTRE SU DIFUSOR

Registrar su difusor asegura los beneficios de su garantía (incluso si pierde su recibo de compra). También nos facilita el ayudarle si llega a tener algún problema con su producto.

www.homedics.com/product-registration

PARTES Y COMPONENTES



- A – Cubierta exterior
- B – Cubierta interior
- C – Base del difusor
- D – Control remoto
- E – Adaptador de CA
- F – Paquete básico con aceite esencial

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ÚNICAS

Tecnología ultrasónica

Este difusor utiliza tecnología ultrasónica de alta frecuencia para convertir el agua y el aceite esencial en una fina niebla que se dispensa en el aire de manera uniforme, proporcionando un aroma natural para mejorar su estado de ánimo.

Doble cámara

Disperse la niebla desde una cámara o desde las dos para obtener una difusión personalizada.

Luz que cambia el color

El suave brillo crea un ambiente de tranquilidad. Elija el color que se adapte mejor a su estado de ánimo.

Sonidos relajantes y revitalizantes

Calma tu mente o aumenta tu energía.

Tiempo de funcionamiento

Hasta 6 horas de funcionamiento continuo o 12 horas de manera intermitente.

Humedad Relajante

Mitiga el aire seco.

Protección de apagado automático

Cuando el depósito esté vacío, la unidad se apagará automáticamente.


Capacidad del depósito

270 ml (dos depósitos de 135 ml)

Adapter Voltage

100 – 240V 50/60Hz

CÓMO UTILIZAR EL DIFUSOR



1. Quite la cubierta exterior de la base. Luego, quite la cubierta interior.
2. Vierta agua en los depósitos hasta la línea de llenado máximo, luego agregue al agua 5 a 7 gotas de aceite esencial.
3. Vuelva a colocar la cubierta interior y exterior.
4. Conecte el adaptador al difusor, después conecte el adaptador a un tomacorriente.
5. Elija, de entre las siguientes, sus opciones preferidas de niebla con aroma, luz y sonido.

Control remoto

Su control remoto usa una batería de litio CR2025 de 3 V. Asegúrese de retirar la lengüeta antes de usarlo.

- A – Botón de niebla con aroma
- B – Botón de música
- C – Botón de luz
- D – Botón de cámara doble
- E – Bajar volumen
- F – Subir volumen



Niebla con aroma

Su difusor tiene múltiples opciones de niebla. Oprima  para obtener una niebla continua desde ambas cámaras, la cual se dispensará hasta durante 6 horas. Presione nuevamente para obtener niebla intermitente desde ambas cámaras (30 segundos encendida, 30 segundos apagada), la cual se dispensará hasta durante 12 horas. Oprima y mantenga presionado para apagar la niebla. Cuando su difusor se quede sin agua, se apagará automáticamente.

Cámara doble

Oprima el botón  una vez para cambiar del modo de difusión de cámara doble al de una sola cámara. Oprima nuevamente para difundir únicamente desde la cámara 2. Oprima nuevamente para regresar a la difusión desde ambas cámaras.

Luz que cambia el color

Presione  una vez para encender la luz que cambia de color. Vuelva a oprimir para mantener el color preferido. Presione nuevamente para apagar la luz.

Intensidad de la luz


Con la luz encendida, presione  una vez para seleccionar la intensidad de luz media. Oprima nuevamente para una luz tenue. Oprima nuevamente para una luz brillante.

Sonidos relajantes y revitalizantes

Presione  una vez para reproducir la primera pista. Presione nuevamente para pasar a la siguiente pista. Presione y sostenga para apagar la música.

Botón de encendido

Presione  una vez para encender la niebla con aroma y la luz que cambia de color. Presione nuevamente para apagar la luz. Oprímalo de nuevo para apagar la niebla.



ACEITES ESENCIALES

Visítenos en línea para adquirir sus Aceites Esenciales Ellia favoritos, incluyendo nuestros aromas de una sola nota y mezclas exclusivas.

www.ellia.com

LIMPIEZA Y CUIDADO

1. Antes de limpiar la unidad, apáguela y asegúrese de que el adaptador esté desconectado del difusor y del tomacorriente.
2. Quite la cubierta exterior de la base. Luego, quite la cubierta interior.
3. Vierta cuidadosamente el resto del agua y del aceite esencial del depósito, desde el lado de drenaje, frente a la salida de aire. Asegúrese de no vaciar el depósito cerca de la salida de aire para evitar un funcionamiento incorrecto.


Para limpiar la superficie

Limpie la superficie de su difusor con un paño suave, limpio y húmedo, tan a menudo como sea necesario.

Para limpiar el depósito y la membrana ultrasónica

Recomendamos limpiar el depósito con un paño suave limpio y húmedo al menos cada 2 semanas.

NOTA: Dependiendo del uso, y de la cantidad de aceite esencial que utilice, es buena idea limpiar el depósito y la



membrana ultrasónica con más frecuencia para un mejor rendimiento.

Para lograr una limpieza a fondo, vierta una mezcla 50/50 de vinagre blanco y agua en el depósito y deje que se impregne durante 5 minutos. Cepille las paredes del depósito, la base y la membrana ultrasónica con un cepillo de cerdas blandas (no incluido) y enjuague. **NUNCA** toque la membrana ultrasónica con los dedos ya que los aceites naturales de la piel pueden dañarla.

Dependiendo del uso, limpie la membrana cada 2 o 3 semanas.

Limpie y seque la unidad antes de períodos prolongados de inactividad.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| Problema | Posible causa | Solución |
|-------------------------------|---|---|
| No hay niebla | La fuente de alimentación no está conectada | Conecte el adaptador y presione el botón de ENCENDIDO |
| | Agua insuficiente | Rellene el depósito de agua |
| | El agua excede la línea máxima de llenado | Vacíe el exceso de agua del depósito |
| | La membrana ultrasónica está obstruida debido a la acumulación de aceite esencial | Limpie la membrana siguiendo las instrucciones arriba mencionadas |
| El control remoto no funciona | La batería está agotada | Reemplace la batería (CR2025 de litio, de 3 V) |

LA FAMILIA ELLIA™

Nuestro rango de productos inspirados en la ecología están diseñados para destacar su estilo de vida y decoración. Una vez que pruebe el difusor Ellia, deseará uno para cada habitación de su casa. Enriquezca su propia colección Ellia o cómprelo como un original regalo para alguien.

Explore la familia completa de productos en www.ellia.com.

CONTÁCTENOS

¿Preguntas o comentarios? Estamos aquí para ayudarle. Póngase en contacto con un representante de Relaciones con el Cliente por teléfono o por correo electrónico para responder cualquier pregunta que tenga. Asegúrese de tener a la mano el número de modelo de su producto.

Para servicio en EUA

correo electrónico: cservice@ellia.com

teléfono: 248.863.3160
De lunes a viernes de 8:30 am a 7:00 pm hora del ESTE

Para servicio en Canadá

correo electrónico: cservice@homedicsgroup.ca

teléfono: 1.888.225.7378
De lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm hora del ESTE



GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

Para ver las instrucciones detalladas de la garantía, visite www.ellia.com.

Para obtener el servicio de garantía en su producto Ellia, comuníquese con un Representante de Relaciones con el Cliente al número de teléfono o a la dirección de correo electrónico de su país de residencia. Asegúrese de tener a la mano el número de modelo del producto.

Para servicio en EUA

correo electrónico: cservice@ellia.com
teléfono: 248.863.3160
De lunes a viernes de 8:30 am a 7:00 pm hora del ESTE

Para servicio en Canadá

correo electrónico: cservice@homedicsgroup.ca
teléfono: 1.888.225.7378
De lunes a viernes de 8:30 am a 5:00 pm hora del ESTE

DECLARACIONES DE CONFORMIDAD CON LA FCC Y CON IC

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencia perjudicial, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo aquellas interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Este equipo ha sido probado y se encontró que cumple con los límites de un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Reglas de FCC y CAN ICES-3 (B) / NMB-3 (B). Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra la interferencia dañina en una instalación residencial.

Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y si no se instala y usa de conformidad con las instrucciones, puede ocasionar interferencia dañina a las radiocomunicaciones.

Sin embargo, no hay garantías de que no ocurra interferencia en una instalación en particular.

Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de radio o televisión, lo cual se puede determinar apagando y encendiendo el equipo, se sugiere al usuario que trate de corregir la interferencia tomando una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un enchufe de un circuito diferente al que esté conectado el receptor.
- Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y TV para obtener ayuda.

Cualesquiera cambios o modificaciones no aprobados expresamente por HoMedics podrían anular la capacidad del usuario para operar el equipo.

Este producto ha sido probado y cumple con los requisitos de la Comisión Federal de Comunicaciones, Parte 18 y CAN ICES-1/NMB-1. Aunque este producto ha sido probado y cumple con la FCC, puede interferir con otros dispositivos. Si se detecta que este producto interfiere con otro dispositivo, separe el otro dispositivo y este producto. Realice sólo el

mantenimiento del usuario que se encuentra en este manual de instrucciones. Otras tareas de mantenimiento y servicio pueden causar interferencias dañinas y pueden anular la conformidad de la FCC requerida.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

AL USAR PRODUCTOS ELÉCTRICOS, ESPECIALMENTE CUANDO HAY NIÑOS PRESENTES, SE DEBEN SEGUIR SIEMPRE PRECAUCIONES BÁSICAS DE SEGURIDAD, INCLUIDAS LAS SIGUIENTES:

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO

- Ponga siempre el difusor en una superficie firme y plana. Se recomienda poner una estera o una almohadilla resistente al agua debajo del difusor.
- Nunca lo coloque sobre un tapete o una alfombra, o sobre un piso terminado que pueda ser dañado por la exposición al agua o a la humedad.
- Siempre desenchufe la unidad del tomacorriente inmediatamente después de utilizarla, y antes de limpiarla.
- NO intente agarrar ninguna unidad que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- NO la ponga ni la deje caer en agua o en otros líquidos.
- NO use agua por encima de los 30°C (86°F).
- Utilice esta unidad solo para el uso previsto que se describe en este documento, en la guía de inicio rápido y en la guía del usuario.
- No use accesorios que no estén recomendados por Ellia o HoMedics; en particular, no use ningún accesorio que no se provea junto con esta unidad.
- NUNCA deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna abertura.
- NO coloque el difusor cerca de fuentes de calor, como por ejemplo una estufa.
- Siempre mantenga el cable alejado de las altas temperaturas y del fuego.
- Para desconectar, ponga todos los controles en la posición de apagado "off", y a continuación, quite el enchufe del tomacorriente.
- NO lo utilice en exteriores. Para uso en interiores únicamente.
- Nunca cubra la unidad mientras se encuentre en funcionamiento.
- Si se dañan el cable, debe suspender el uso de este producto de inmediato, y ponerse en contacto con relaciones con el cliente de Ellia (vaya a la sección de Garantía para ver la información de contacto de relaciones con el cliente).
- Lleve a cabo el mantenimiento regular de la membrana ultrasónica.
- Nunca use detergente para limpiar la membrana ultrasónica.
- Nunca limpie la membrana ultrasónica raspándola con un objeto duro.
- No trate de ajustar ni de reparar la unidad. El mantenimiento debe ser realizado por personal profesional o calificado.
- Deje de usar esta unidad si hay un ruido o un olor extraño.
- Desenchufe la unidad cuando no esté en uso durante un largo periodo de tiempo.
- No toque el agua ni ninguna parte de la unidad que esté cubierta por agua mientras la unidad esté encendida o enchufada.
- No lave, ajuste ni mueva esta unidad sin desconectarla del tomacorriente.
- Mantenga esta unidad fuera del alcance de los niños.

Ellia es una marca comercial de HoMedics, LLC.